

Omschrijving: Sterk renovatiemateriaal van glasfiber voor muren en plafonds. Bijzonder geschikt voor renovatie, verbergt barsten en onregelmatigheden in vlakke ondergronden, kan in de gewenste kleur afgewerkt worden met een SPS muurverf. Voor binnen.

Toepassing: Geschikte ondergronden zijn: beton, cement- en pleisterwerk, gipsplaat, vezel- en hardboardplaat, multiplex, intacte muurverflagen, enz.

Eigenschappen:

- Stoot- en vormvast
- Gemakkelijk te onderhouden
- Goed schilderbaar
- In hoge mate vlamwerend

Verwerking:

- Knip of snijd met een afbreekmes de afzonderlijke banen met een overlengte van 5-10 cm van de rol.
- Breng minimaal een baanbreedte SPS Glasweefselijm met een vachtroller aan op de ondergrond.
- Druk het glasvlies goed in de lijmlaag en druk tijdens het aanbrengen het geheel nog eens goed aan, bij voorkeur met een kunststofspatel of eventueel met een gladde rubberen rol.
- De overmaat van het glasvlies m.b.v. een RVS liniaal of spatel en een scherp mes langs plafond, plint of deurstijl afsnijden.
- De volgende baan stotend, dus baan-tegen-baan op dezelfde manier als de vorige baan opplakken.
- Bij hoeken en kanten tot minimaal 10 cm doorplakken. Om een foutloze en loodrechte aansluiting te krijgen, moet de volgende baan overlappend aangebracht worden. Dan de twee lagen dubbel doorsnijden.
- Na droging van de glasweefselijm (na ca. 18 uur), afwerken in 2 lagen in de gewenste kleur met SPS muurverf.

SYSTEEM

Ondergrond: De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gaten en scheuren vooraf repareren. Losse en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuw pleisterwerk: Voorbehandelen met SPS Muurprimer Dekkend. Dan SPS Glasweefselijm aanbrengen.

Bestaand pleisterwerk: Reinigen met ontvettingsmiddel. Indien deze nog niet behandeld is en men te maken heeft met een zuigende ondergrond, eerst voorbehandelen met SPS Muurprimer Dekkend. Dan SPS Glasweefselijm aanbrengen.

Poederende ondergronden: Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Eerst voorbehandelen met SPS Fixeergrond. Dan SPS Glasweefselijm aanbrengen.

Niet watervaste verflagen: Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met SPS Fixeergrond. Dan SPS Glasweefselijm aanbrengen.

Beton: Eventuele 'slikheid' grondig verwijderen met een borstel. Dan SPS Glasweefselijm aanbrengen.

Gas (cellen) beton: Eerst een (gips)pleisterlaag aanbrengen. Na droging voorbehandelen met SPS Muurprimer Dekkend. Dan SPS Glasweefselijm aanbrengen.

Gipskartonplaten: Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging voorbehandelen met SPS Muurprimer Dekkend. Dan SPS Glasweefselijm aanbrengen.

MDF, spaanplaat e.d.: Stofvrij maken en isoleren met SPS Isoleergrond. Dan SPS Glasweefselijm aanbrengen.

Draagkrachtige verflagen: Reinigen, glanzende verflagen eerst mat schuren en zorgvuldig stofvrij maken. Dan SPS Glasweefselijm aanbrengen.

Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet: Afwassen met water en een ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Eerst de plek isoleren met SPS Isoleergrond. Dan SPS Glasweefselijm aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

DS 30: Gewicht ± 45 gr./m²
Rollengte: 25- 50 mtr. x 1 mtr.